MODE D'EMPLOI : DISTRIBUTEUR BIB TROPICANA

PREMIERE CLASSE HOTELS


1. Installation des BIB de jus de fruit

⚠ Réfrigérer le BIB 24h à l'avance

☑ **A chaque changement de BIB**


Nettoyer l'intérieur de la machine et les valves de distribution





☑ Lingette desinfectante


☑ Nettoyer en plonge




Placer le BIB dans la machine




Coincer le tube dans la valve de distribution



Dater le BIB avec la date d'utilisation maximale, jour/mois (10 jours après la date d'ouverture).



Se laver les mains




Désinfecter la paire de ciseaux




☑ Lingette desinfectante

Désinfecter les tubes de distribution avec une lingette désinfectante.




Couper l'extrémité du tube en plastique




2. Nettoyage et désinfection

☑ **Après chaque service :**

Nettoyer la cuve et le support d'égouttoir



☑ Nettoyer en plonge




3. Réglage de la température


☑ **Le thermostat doit être réglé à 5°C**



Appuyer sur le bouton **SET** (la température de réglage actuelle s'affiche).



Appuyer sur le bouton **Haut ou Bas** pour modifier la valeur affichée.



Enfin, **appuyer** à nouveau sur le bouton **SET** pour mémoriser la valeur et quitter le mode réglage. Si aucun autre bouton n'est enfoncé dans un délai de 10 sec., la température interne actuelle de l'appareil sera à nouveau affichée.

4. Contrôle de la température au quotidien

☑ **Chaque matin avant le service du petit déjeuner**

Relever la température sur l'affichage digital et l'enregistrer sur le document ENR 014.

Si l'affichage est non conforme, température supérieure à 5°C, procéder aux étapes suivantes mentionnées.

1. **Verser** du jus de fruit dans un verre et plonger un thermomètre à sonde dans le liquide.

>7°C

☑ Thermomètre à sonde



☑ Lingette desinfectante

2. **Enregistrer** la température sur le document d'enregistrement ENR 014. Si la température est supérieure à 7°C, ne pas servir de jus de fruit et remplacer le BIB.
3. **Vérifier** que le BIB a été réfrigéré 24 h avant mise en place. Vérifier que le thermostat est réglé à 5°C. Si la température du thermostat est réglée à 5°C appelez le SAV.
4. **Noter** les actions correctives sur le document ENR 014.